

01 VZHLED ZAŘÍZENÍ




Konfigurace zařízení C6000:
Single PSAM, 4G (CH/EU/NA), GPS, WIFI, Bluetooth, 2G
RAM, 16G ROM.

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Tlačítko spuštění | 8 Skenovací modul |
| 2 Světelný senzor
senzor vzdálenosti | 9 Reproduktor |
| 3 Telefon | 10 Osvětlení |
| 4 Tlačítko skenování | 11 Zadní kamera |
| 5 Klávesnice | 12 Zámek zadního krytu |
| 6 RGB LED | 13 USB port |
| 7 Port pro sluchátka | 14 Zadní kryt |

02 SLOT NA KARTY

Odemkněte zadní kryt terminálu C6000 a vjměte baterii. Pod baterií je umístěn slot pro SIM kartu, TF kartu a PSAM kartu. Umístění slotů je znázorněno na obrázku níže.



03 ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ

- Pro zapnutí / vypnutí zařízení stisknete tlačítko zapnutí po dobu 2 sekund.
- Krátkým stiskem tlačítka zapnutí uvedete zařízení do režimu spánku, nebo ho z režimu spánku probudíte.


Power Button 1



04 NABÍJENÍ

Micro USB 2.0

Pro nabíjení zařízení použijte
příložený adaptér.



05 SKENOVÁNÍ

2D skenovací modul:

Zařízení je vybaveno profesionálním 1D/2D skenovacím modulem. Pro zahájení skenování stisknete tlačítko skenování. Dojde k aktivaci skenovacího modulu a zobrazení laserového paprsku.

Scan Button 1



06 WIFI PŘIPOJENÍ

C6000 je vybaven systémem Android 6.0, jeho obsluha je tak snadná jako u smartphonu. Nastavení WiFi připojení může být přizpůsobeno v hlavní nabídce.




07 PSAM

PSAM (Purchase secure access module) je využíván převážně v bankách k realizaci zabezpečeného přístupu. C6000 podporuje šifrovací mechanismy, dokáže tak ochránit Vaše citlivé informace.

08 USB PŘIPOJENÍ

C6000 je pro synchronizaci možné propojit s PC nebo laptopem prostřednictvím USB portu. Na výběr jsou tři možnosti pro připojení.

- nabíjení
- přenos souborů



Doplňující informace k USB připojení

- Zařízení připojte do USB portu na zadní straně PC.
- Nepoužívejte USB hub, nebo jiné rozšíření USB.
- Nesdílejte USB s jinými USB zařízeními

Doplňující informace k baterii

- Pro nabíjení baterie používejte pouze originální adapter.
- Pokud není baterie po delší dobu používána z důvodu hlubokého vybití může dojít ke snížení kapacity baterie, nebo jejímu úplnému zničení.

- Pokud není baterie delší dobu používána, udržujte jí nabitou mezi 40% a 60% procenty a skladujte jí v pokojové teplotě. Předejdete tak hlubokému vybití. Zároveň je potřeba baterii nabíjet alespoň jednou za tři měsíce.
- Pokud skladujete baterii více než jeden rok, je doporučen pro aktivování baterie jeden nabíjecí cyklus každý rok. (jeden nabíjecí cyklus je z plného nabití baterie do úplného vybití a opět plného nabití.)
- Předpokládaná životnost baterie je 300 nabíjecích cyklů, po dosažení tohoto limitu je běžný pokles kapacity.

ITFutuRe s.r.o.

Podpora

Neváhejte nás kontaktovat:

Servisní linka:
+420 739 422 196

Servisní email:
ondrej@itfuture.cz

CHAINWAY®



C6000

MOBILNÍ TERMINÁL

RYCHLÝ PRŮVODCE